

ПРОЕКТИРАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ НА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ - ВЕЖБИ 4 -



Проф. д-р Томе Димовски демонстратор АнетаТрајковска aneta.trajkovska@uklo.edu.mk

Cisco Packet Tracer

Содржина:

- ➤ Теоретски дел за Cisco Packet Tracer
- > Инсталација на софтверот
- ▶ Вежби во Cisco Packet Tracer



CISCO PACKET TRACER

- Packet Tracer е Cisco рутер емулатор кој може да се користи во истражување на едноставни и сложени симулации на компјутерски мрежи.
- Алатката е креирана од Cisco Системите и е бесплатна



CISCO PACKET TRACER


Cisco Packet Tracer е сеопфатна мрежна технолошка алатка за учење која нуди уникатна комбинација од реални искуства за симулација и визуелизација, проценка, способности за пишување активности и можности за соработка и натпревар со повеќе корисници. Иновативните карактеристики на Packet Tracer ќе им помогнат на учениците и наставниците да соработуваат, да решаваат проблеми и да научат концепти во ангажирана и динамична

социјална средина.



- Обезбедува реална средина за учење за симулација и визуелизација која ја надополнува опремата во училницата, вклучително и способноста да се видат внатрешните процеси во реално време кои вообичаено се скриени на вистински уреди
- > Овозможува повеќекорисничка соработка и натпревар во реално време за динамично учење
- Овозможува пишување и локализација на структурирани активности за учење како што се лаборатории, демонстрации, квизови, испити и игриГи овластува студентите да истражуваат концепти, да спроведуваат експерименти и да го тестираат нивното разбирање за градење мрежа
- У Им овозможува на учениците и наставниците да дизајнираат, градат, конфигурираат и решаваат сложени мрежи користејќи виртуелна опрема
- Поддржува различни можности за настава и учење како што се предавања, групни и индивидуални лаборатории, домашни задачи, игри и натпревари
- Поддржува проширување на функциите преку надворешни апликации користејќи API за подобрување на функционалноста на Cisco Packet Tracer во области како што се наставна програма и испорака на оценување, игри, пристапност и интерфејс со вистинска опрема.

КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС:



ИНСТАЛАЦИЈА

■ Може да се спушти од следниот линк:


https://archive.org/download/pt81 20220222/CiscoPacketTracer 811 Windows 64bit.exe





ЗАДАЧА 1:

Со помош на Packet Tracer симулаторот да се направи мрежа помеѓу два компјутери.
 Двата компјутери помеѓу себе се поврзани со кабел. Да се користат приватни IP адреси за адресирање на компјутерите.



Наједноставно решение за да се поврзат два компјутери со директна врска е со користење на етернет конектор и соодветниот вкрстен етернет (cross-over) кабел.

1. Додаваме два компјутери кои ги избираме од групата End Devices како на сликата



2. Откако ќе ја одбериме групата ќе ни се појават уредите кои ги содржи групата. Со влечење додаваме два РС.






3. За да ги поврзиме двата компјутери потребно е да ја избериме групата Connections.




Важно за да поврзиме два компјутери се користи cross-over кабел.



4. Следно потребно е да додадеме IP адреси на PC0 и PC1.

Додавање на IP адреса на PCO >>> двоен клик на PCO и во табот Desktop избираме

IP configuration



IPv4

Избираме Static

Ip address: 192.168.1.100 >> Приватна адреса од класа С


Subnet Mask: 255.255.255.0

Истото го правиме и за PC1 и ја задаваме следната адреса IPv4

Избираме Static

Ip address: 192.168.1.101 >>> Приватна адреса од класа С

Subnet Mask: 255.255.255.0




5. Откако му доделивме IP адреси можиме да провериме дали можат да комуницираат помеѓу себе.

Избираме еден од компјутерите Пример PCO и во табот Desktop избираме Command Prompt



• Со помош на командата PING да се тестира мрежната комуникацијата помеѓу компјутерите.

Bo command prompt пишуваме ping <адресата на другиот компјутер> види слика




 Истото може да се проба и од другиот компјутер.

ЗАДАЧА 2:


> Да се поврзат четири кпмпјутери со помош на Switch



1. Додадете четири PC. Потоа додадете и еден Switch, ја избираме групата Network Devices одбираме Switch, и од прикажаните уреди го избираме Switch-PT Generic.



2. За поврзување на Switch со компјутер се користи straight-trough кабел



3. Да се додадат следните адреси за секој компјутер соодветно


Računar	IP adresa
PC0	147.91.10.2
PC1	147.91.10.3
PC2	147.91.10.4
PC3	147.91.10.5


4. Да се истестира PING командата на секој од компјутерите



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 147.91.10.3
Pinging 147.91.10.3 with 32 bytes of data:
Reply from 147.91.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 147.91.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 147.91.10.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 147.91.10.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 147.91.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 147.91.10.4
Pinging 147.91.10.4 with 32 bytes of data:
Reply from 147.91.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 147.91.10.4: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 147.91.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 147.91.10.4: bytes=32 time=18ms TTL=128
Ping statistics for 147.91.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 18ms, Average = 4ms
C:\>ping 147.91.10.5
Pinging 147.91.10.5 with 32 bytes of data:
Reply from 147.91.10.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 147.91.10.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 147.91.10.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 147.91.10.5: bytes=32 time=31ms TTL=128
Ping statistics for 147.91.10.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 31ms, Average = 7ms
```


5. За се додадат ethernet порти на Switch потребно е да го исклучиме Switch-от со притискање на прекинувачот и со влечење додаваме порти. Да се проба, види слика. Не заборавајте да го уклучите повторно Switch-от.





ЗАДАЧА 3:

• Со помош на Packet Tracer да се направи Mesh топологија со четири switch-еви.co по еден компјутер.



1. Да се нанесат 4 switch 2950-24 со по еден компјутер види слика



















2. Да се поврзат елементи Switch со Switch со користење на Cross over кабел PC со Switch со користење на Straight-Throught кабел



3. Конфигурирање на IP адреси на компјутерите

Компјутер	IP адреса	Маска
PC0	192.168.1.1	255.255.255.0
PC1	192.168.1.2	255.255.255.0
PC2	192.168.1.3	255.255.255.0
PC3	192.168.1.4	255.255.255.0

➤ За PC0-Двоен-клик на компјутерот и во одбираме Desktop,па IP Configuration





4. Тестирање да се испрати паќет од РСО до останатите.

Можиме да испратиме пакет со избирање на Add Simple PDU

Потоа го избираме првиот компјутер односно испраќачот(изворот) PC0 на паќетот,а потоа ја избираме дестинацијата PC3

Во долниот агол можиме да го видиме статусот на пакетот. Дали успешно се пренесе паќетот.






ЗАДАЧА 4:


• Поврзување на две мрежи со помош на рутер

Во рамките на оваа вежба, неопходно е да се создадат две мрежи А и Б со по 3 компјутери внатре во секоја мрежа. Компјутерите во секоја мрежа се меѓусебно поврзани со Switch. Поврзување помеѓу овие две мрежи може да се постигне со користење само на еден рутер. Сепак во овој пример, сметаме дека овие две мрежи се одалечени, така што секој има свој рутер, додека тие рутери меѓусебно се поврзани со оптички кабли.



- За поврзување помеѓу
- 1.Router и Switch се користи straight-trough кабел со користење на FastEthernet0 / 0 рутер конекција,
- 2.Врската помеѓу двата рутери се изведува со помош на оптички влакна (Fiber) и се поврзуваат преку FastEthernet4 / 0 конекторот

По поврзувањето, се добива топологијата прикажана на Сликата Да се именуваат уредите како на сликата. Тоа се прави со притискање на уредот и во табот Config во Display Name се именува уредот соодветно.





Мрежите А і В претставуваат локални мрежи со адреси

Мрежа А 192.168.10.0/24

Мрежа В 192.168.20.0/24


Рутерите A и B комуницираат преку FastEthernet 4/0 приклучокот. Рутерите се поврзани на посебна мрежа која не припаѓа на ниедна од мрежите A и B и зема адреси од опсег 192.168.1.16/29






2. Да се додадат соодветни адреси за машините

Двоен клик на машината Desktop>lp Configuration.





Računar	IP adresa	Default Gateway
A0	192.168.10.2	192.168.10.1
A1	192.168.10.3	192.168.10.1
A2	192.168.10.4	192.168.10.1
В0	192.168.20.2	192.168.20.1
B1	192.168.20.3	192.168.20.1
B2	192.168.20.4	192.168.20.1

3. Да се додадат соодветни адреси за рутерите




Подесување на РутерА - двоен клик во табот Config...





Priključak	IP adresa	Mrežna maska
RouterA – FA 0/0	192.168.10.1	255.255.255.0
RouterB - FA 0/0	192.168.20.1	255.255.255.0
RouterA - FA 4/0	192.168.1.18	255.255.255.248
RouterB – FA 4/0	192.168.1.19	255.255.255.248

На истиот начин и за РутерВ со соодветни адреси




Да се проба PING командата помеѓу сите уреди.

Ако од A0 пробаме да PING некој компјутер од мрежата В се јавува проблем. Пакет наменет за некој компјутер кој припаѓа на Мрежа В, кој поминува низ мрежата А, доаѓа до RouterA кој претставува стандарден излез. RouterA нема поставена рутирачка табела и не знае каде да го проследи соодветниот пакет. За да се надмине овој проблем потребно е да се конфигурира статичката рута за сите пакети наменети за мрежата Б.


Подесување на Static Route На рутеротА двоен клик и пополнуваме

Network - адресата на МрежатаВ Mask - маската на МрежатаВ Next Hop - адресата на рутерот



• Исто така потребно е и на РутеротВ да се додади Static Route





> ЗАДАЧА: ДОМАШНА РАБОТА

> Да се испатат Screenshots во word document редоследно за секоја од задачите со ping наредбата.